

# Hoe installeer je de Bold Connect?

We gaan er bij de installatie vanuit dat je al een (of meerdere) Bold Smart Cylinder(s) hebt geïnstalleerd. We leggen je stapsgewijs uit hoe het installatieproces verloopt.

We gaan er bij de installatie vanuit dat je al een (of meerdere) Bold Smart Cylinder(s) hebt geïnstalleerd.

Controleer voor je start met het doorlopen van het stappenplan dat de Bluetooth is geactiveerd op je mobiele apparaat en dat je toegang hebt tot het WiFi netwerk.

1. Sluit je Bold Connect aan via de meegeleverde adapter.
2. Zet je Bold Connect in installatiemodus door de ronde knop ingedrukt te houden. Laat de knop los wanneer het led lampje rood begint te knipperen.
3. Open de Bold App en selecteer in het hoofdmenu "Installeer Gateway". Deze wordt aangeduid met een oranje bolletje.
4. Druk vervolgens tegelijkertijd kort op de ronde knop op je Bold Connect en op de knop in de Bold App. De Bold Connect wordt nu gekoppeld aan je Bold account.
5. Geef jouw Bold Connect een naam. Deze is op een later moment ook nog aan te passen. Druk op de "Volgende".
6. Kies het juiste WiFi netwerk uit de lijst om een internetverbinding in te stellen voor jouw Bold Connect.
7. Als het instellingen van een internetverbinding is gelukt zie je nu een lijst met sloten die binnen bereik zijn van de Bold Connect. Deze sloten kunnen nu gebruik maken van de extra functionaliteit.

Het installatieproces is nu afgerond. In het geval dat je meerdere Bold Smart Cylinders in huis hebt, kijk dan goed of deze allemaal binnen het bereik vallen. Wanneer je Bold Smart Cylinder niet gevonden wordt, is de meest waarschijnlijke oorzaak dat het signaal van de Bold Connect niet ontvangen wordt. Dit kan o.a. komen door: Een te grote afstand tussen de Bold producten of het signaal is verzwakt door de aanwezigheid van veel metaal of beton op de route tussen Bold Connect en Bold Smart Cylinder. Een oplossingsrichting is dan om de plaatsing van de Bold Connect iets te wijzigen. In de Bold App is direct zichtbaar of dit positieve impact heeft.